

#### 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Согласно ситуации по ликвидации аварии слесарь-сантехник должен принять необходимые меры по ограничению развития возникшей аварийной ситуации или её ликвидации.

4.2. При возникновении загорания ветоши, оборудования или возникновения пожара необходимо немедленно сообщить о пожаре работающим на территории или в помещении; вызвать пожарную охрану по телефону 01, 74-97-29 и приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения (согласно «Инструкции по назначению и принципу действия огнетушителей», «Инструкции действия персонала при пожаре»), привлекая на помощь других работников; немедленно сообщить своему непосредственному руководителю о возникшей аварийной ситуации.

4.3. При обнаружении неисправности инструмента или оборудования работу немедленно прекратить и поставить об этом в известность руководителя работ.

4.4. При потере устойчивости узлов и конструкций во время работ следует прекратить работу и сообщить о случившемся своему непосредственному руководителю. После этого слесарь должен принять участие в предотвращении произвольного перемещения частей конструкций и узлов.

4.5. В случае травмирования необходимо немедленно известить своего непосредственного руководителя о происшедшем несчастном случае и обратиться в медицинское учреждение. В случае травмирования другого работника слесарь должен оказать первую помощь пострадавшему и принять меры для отправки его в медицинское учреждение. Немедленно известить своего непосредственного руководителя о происшедшем несчастном случае.

4.6. Необходимо обеспечить сохранение обстановки на месте аварии, несчастного случая, если это не грозит дальнейшим их развитием. В случае возможного развития аварийной ситуации принять необходимые предупредительные меры по обеспечению безопасности.

#### 5. Требования безопасности после окончания работ

5.1. После окончания рабочего дня слесарь-сантехник обязан:

- отключить от электросети механизированный инструмент, применяемый во время работы;
- очистить и убрать инструмент, применяемый в работе в отведенное для хранения место;
- очистить рабочее место от мусора и строительных отходов;
- снять спецодежду, очистить и убрать в шкаф;
- сообщить руководителю работ обо всех неполадках, возникших в процессе работы.

ОЗНАКОМЛЕН:

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи